

در بخش نحوه نصب و سیم بندی دستگاه توضیح داده شده است.

خروجی‌ها [OUT1، OUT2، OUT3، OUT4]

از خروجی‌های دستگاه می‌توان برای کنترل وسایل برقی مانند لامپ و کولر استفاده نمود بین معنی که می‌توان از طریق تماش و یا نرم افزار وسایل برقی را از راه دور خاموش و روشن کرد.

OUT1: این خروجی ۲ حالت دارد که فقط می‌تواند در یکی از حالت‌ها استفاده گردد.
حالات اول: در این حالت به عنوان یک خروجی آزاد عمل می‌کند.

OUT2، OUT3، OUT4: (LED-ARM) در این حالت با فعال شدن دزدگیر، خروجی ولتاژ منفی می‌دهد و با غیرفعال شدن دزدگیر، این ولتاژ منفی قطع می‌شود. در این صورت نمی‌توان آن را باتmas با پیام خاموش و روشن نمود.

OUT4: این خروجی های دستگاه می‌توان برای کنترل وسایل برقی آزاد عمل می‌کند. اگر دستگاه را خاموش کنید. سوچیج SET REMOTE بر روی برد فشار دهید، بلاصله دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را همراه با شماره ریموت روی LCD نشان می‌دهد.

ستکردن ریموت کنترل‌ها

زمانی که دستگاه در حالت غیرفعال باشد دکمه **B** یا **A** ریموت رانگه دزدگیر و همزمان سوچیج SET REMOTE را بر روی برد فشار دهید، بلاصله دستگاه با یک تک توجه: در صورتی که هنگام است کردن به جای دکمه **B** دکمه **A** دیگری رافشار دهید، ریموت عملکرد مناسبی ندارد و باید ریموت پاک شده و مجدد است شود.

حذف ریموت‌ها

دستگاه را خاموش کنید. سوچیج SET REMOTE بر روی برد را فشار دهید و برق دستگاه را وصل کنید. دستگاه با تک بوق حذف شدن ریموت‌ها اعلام می‌کند.

دینک دانک [CHIME]

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر از حضور افراد مطلع شویم، (از طریق پخش صدای دینک دانک در بلندگو داخلی) باید این حالت را برای زون ۱ فعال نمود. جهت غیرفعال کردن این حالت، به همانند شکل فعل کن عمل کنید.

- برای فعل سازی این حالت، به راهنمای سریع ریموت مراجعه نمایید.

- توجه شود که نحوه فعل سازی با ریموت معمولی یا ریموت آتن دار با هم تفاوت دارد. در ریموت‌های آتن دار این دستور از طریق ۲ دکمه **B** و **C** فعل می‌شود.

حالت نیمه فعال [پارت زون PARTZONE]

در این حالت زون‌های Z1 و Z2 و Z5 فعال بوده و مابقی زون‌ها به غیر از زون ۲۴ ساعته غیرفعال هستند.

جهت فعل کردن حالت نیمه فعل، دکمه **B** یا **C** را فشار داده و برای غیرفعال کردن از کلید **D** یا **E** استفاده کنید.

زون پال

این زون نیز ۲۴ ساعته است. با این تفاوت که در زمان تحریک فقط شروع به ارسال پیام و تماس به ۳ شماره آخر هر حافظه کرده و آژیر و بلندگو به صدارت نمی‌آیند. در صورت نیاز به پدالی که آژیر را به صدا در بیاورد لازم است از زون ۴ استفاده شود.

زون ۲۴ ساعته

در حالت پیش فرض این زون یک زیر تک آژیر بزند: ۲۴ ساعته را فعال نمود. با فعل کردن حالت ۲۴ ساعته در صورت تحریک فقط شروع

دستگاه در هر حالت (فعال یا غیرفعال) شروع به آلام می‌کند.

- برای استفاده از زون ۲۴ ساعته باشد سوچیج SET REMOTE روی برد و

دکمه **D** یا **E** ریموت را همزن فشار دهید. با یک صدای تک بوق، زون ۴ به

این حالت درمی‌آید و روی LCD نمایش می‌دهد. برای غیرفعال کردن به همان شکل فعل کردن عمل کنید. از این حالت برای پدال، آشکار ساز دود، حرارت و شوک سنسور استفاده می‌شود.

ریموت اضطراری [Panic SOS]

در موقع اضطراری در صورت فشردن هر کدام از دکمه‌های ریموت، چه فعل باشد یا غیرفعال، دستگاه شروع به آلام (تماس و آژیر) می‌کند.

- جهت سست کردن ریموت اضطراری سوچیج های SET PIR و SET REMOT روی برد را بصورت همزن فشرده و یکی از دکمه‌های ریموت جدید را فشار دهید.

توجه: این ریموت جهت آلام اضطراری است و وقت نمایید با ریموت عادی اشتباہ نشود.

- کاربرد این ریموت بیشتر برای طلا فروشان یا نگهبانان است.

زون تأخیری

فقط زون ۲ دستگاه دارای تاخیر است.

ستکردن ریموت‌ها بسیم

در این دستگاه امکان اضافه کردن تا ۲۰ سنسور بی سیم وجود دارد.

برای اضافه کردن سنسور بی سیم روی دزدگیر ابتدا اگر سنسور مورد

نظیر جامپر A7 دارد را باید متفاوت از هم چیدمان کرد و بعد دکمه **START** را فشرده و سنسور را تحریک نمود، اکنون باشد نوع زون آن را با وارد

کردن عدد **1** تا **5** مشخص و در انتهای دکمه **ENTER** را فشرد تا با پخش صدای

تک بوق، اضافه شدن سنسور را تایید کند. توجه شود که اگر شماره **7**

هر کدام از زون‌های را می‌توان (با فشردن دکمه **B** بر روی پنل دستگاه) به صورت دلخواه در یکی از وضعیت‌های NC یا NO انتخاب نمود.

- زون ۶ را فقط به عنوان زون پدال (۲۴ ساعته) می‌توان استفاده کرد.

زون ۱۰ می‌توان دستگاه شروع به آلام می‌کند. زدن این مسیر دستگاه شروع به آلام می‌کند.

زون ۱۱ (Z1، Z2، Z3، Z4، Z6): اتصال بین دو پایه بسته است و در صورت باز

سوکت ۴ پین سفید رنگ (کیرنده بسیم - RXD)

در صورتی که آتن دهی ریموت کافی نباشد می‌توان با قرار دادن این گیرنده در محل مناسب و اتصال آن از طریق ۴ رشته سیم به این سوکت، گیرنده را جای خواهد.

- فقط در صورت استفاده از این گیرنده باشد IC مربوطه را بارعایت جهت (شماره ۱۸ راهنمای تصویر) در جای خود قرار داد. IC را در صورتی قرار دهید که این گیرنده اضافه شده باشد، در غیر اینصورت ریموت عمل نمی‌کند.

ضبط و پخش صدای آلام [ضبط پیام سرقت]

این بخش مربوط به زمان آلام زدن دزدگیر است و هنگام تماس، پیام صوتی را پخش می‌کند.

ضبط: **MESSAGE** + **ENTER** + **ضبط صدا** + **ENTER**

پخش: **پخش صدا** + **CHECK**

ضبط و پخش صدای خروجی‌رهای ها و پخش کنترل دستگاه

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است. برای تغییر آن در منو اصلی ابتدای دکمه **MESSAGE** و سپس **6** را بزنید. بعد از فشردن دکمه اقدام به ضبط صدای مربوطه کنید. به این صورت که با نمایش هر متون روی LCD، با مشاهده

شما بالاصله صدای مربوط به آن متون را بیان کنید تا ضبط شود. برای پخش آن در این منو دکمه **9** را فشار دهید.

نحوه افزودن کپید

این دستگاه قابلیت اضافه کردن دو کپید سریالی را به طور همزمان دارد. در منوی اصلی با فشردن دکمه **6** وارد این بخش می‌شوید که در ابتدا کد کپیدهایی که قبله بر دستگاه متصل بوده نمایش داده می‌شود. بلاصله می‌توان با وارد کردن کد کپید مورد نظر و فشردن دکمه **ENTER** کپید اول را در دستگاه ثبت کرد و همین مراحل برای کپید دوم نیز اعمال می‌شود.

D1:90002
D2:90007

ذخیره متن اصلی تحریک [سرقت] و نامگذاری زون‌ها

جهت ذخیره متن پیام مربوط به سرقت، پیام زیر را به دستگاه ارسال کنید:
انگلیسی یا فارسی) متن نظر MA0000*
منظر از متن (حداکثر ۴۰ کاراکتر) اعلام مکان مورد سرقت قرار گرفته است. در ادامه ارسال این دستور باید دستور زیر نیز به دستگاه ارسال شود تا دستگاه به طور صحیح پیام هارا ارسال نماید. همه دستورات با یک زبان باشند.
- نام زون **ها** (تا ۱۶) را مناسب با ناحیه تحت پوشش می‌توان نام گذاری کرد.
- جهت ذخیره نام زون **ها** (حداکثر ۱۰ کاراکتر) طبق دستور زیر به دستگاه ارسال نماید:
منظر Z0000*، شرکت آقای عظیمی MA0000*
به عنوان مثال می‌خواهیم متن اصلی تحریک یا مکان مورد سرقت قرار گرفته را «شرکت آقای عظیمی» و نام زون ۱ را «راهرو» و زون ۲ را «آنبار» قرار دهیم، کافی است مثل دستورات زیر را به دستگاه ارسال کنیم:
* آنبار Z20000 *، راهرو Z10000 *، شرکت آقای عظیمی MA0000*
در صورت آلام، دزدگیر این متن را به کاربران ارسال می‌کند. به این صورت از پیام و متن مربوط به سرقت به سه کاربر اول (۲۰-۰۱) و متن مربوط به سرقت به هفت کاربر بعدی (۳-۹) ارسال می‌کند.

کزارش مدیرمانه (کزارش فعل و غیر فعل شدن دستگاه به مدیران)

اگر فردی دزدگیر را (از طریق ریموت، کپید، تماس و...) فعل یا غیرفعال نماید دستگاه گزارش این کار را به مدیران (شماره حافظه های ۱، ۲، ۰) ارسال می‌کند. جهت فعل سازی گزارش محرمانه دستور SR0000ON OFF * برای غیرفعالسازی این گزارش دستور SR0000OFF * برای ارسال نماید. چند نمونه از پیام های ارسالی دستگاه به کاربران: دزدگیر فعل با ریموت شماره ۱، ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ دزدگیر غیرفعال با تماس، دزدگیر گیرنیمه فعل با کپید کاربر اصلی کنترل دستگاه و خروجی‌ها و طریق تعامل صوتی

بعد از تماس به سیم کارت و خط ثابت (در مدل A770) دستگاه و شنیدن صدای «رمز را وارد کنید» رمز ۴ رقمی را با کمی فاصله زمانی از یکدیگر وارد نمایید. زدن هر کد دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تایید می‌کند. (حداکثر فاصله ی بین وارد کردن کدها ۴ ثانیه است) در صورت ورود رمز اشتباه بلاصله دستگاه ارتباط را قطع می‌کند. در صورتی که رمز درست باشد با صدای تک بوق ممتد وارد نمودن کنترل دستگاه می‌شود که می‌تواند کنترل خروجی‌ها، فعل و غیرفعال بودن دستگاه را به دست بگیرید که به صورت زیر است:
کلید ۱، رله اول را وصل می‌کند و صدای مربوط به آن پخش می‌شود. فشردن مجدد آن رله ۱ قطع شده و صدای مربوط به آن پخش می‌شود. به همین صورت رله ۴، ۳، ۲ نویسند کلید ۴، ۳، ۲ کنترل می‌شود.
کلید ۵ جهت فعل و غیرفعال کردن دزدگیر می‌باشد که با فشردن این کلید دزدگیر فعل و با فشردن مجدد دزدگیر غیرفعال می‌شود. (می‌توان از کلید ۸ نیز به جای کلید ۵ استفاده کرد)
با فشردن کلید ۶ دزدگیر به صورت نیمه فعل در می‌آید و با فشردن مجدد این کلید دزدگیر غیرفعال می‌شود.
در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط دستگاه گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می‌شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می‌شود و در صورتی که کلید دزدگیر شده کلیدی به غیر از ۱، ۰، ۵، ۴، ۳، ۲ باشد، ۲ با صدای تک بوق را خواهید شنید.

تغییر وضعیت زون‌ها و مدت زمان تاخیر زون ۲

در منوی اصلی با فشردن دکمه **6** وارد این بخش تغییر وضعیت زون می‌شود که ابتدا تمامی زون‌ها NC هستند. با فشردن شماره هر زون می‌توان آن را روی حالت SET PIR A7 تا دارد را باشد اگر سنسور مورد نظر توسط دستگاه گرفته باشد تا زون ۲ می‌شودیکه با استفاده از دکمه های **6** و **7** این مدت زمان را کاهش یا افزایش داد.
از بوق، اضافه شدن سنسور را تایید کند. توجه شود که اگر شماره **7**

تغییر وضعیت زون‌ها و مدت زمان تاخیر زون ۲

در منوی اصلی با فشردن دکمه **6** وارد این بخش تغییر وضعیت زون می‌شود که ابتدا تمامی زون‌ها NC هستند. با فشردن شماره هر زون می‌توان آن را روی حالت SET PIR A7 تا دارد را باشد اگر سنسور مورد نظر توسط دستگاه گرفته باشد تا زون ۲ می‌شودیکه با استفاده از دکمه های **6** و **7** این مدت زمان را کاهش یا افزایش داد.
از بوق، اضافه شدن سنسور را تایید کند. توجه شود که اگر شماره **7**

تغییر وضعیت زون‌ها و مدت زمان تاخیر زون ۱

از بوق، اضافه شدن سنسور را تایید کند. توجه شود که اگر شماره **7**

ستکردن ریموت کنترل‌ها

در این دستگاه امکان اضافه کردن تا ۲۰ سنسور بی سیم وجود دارد.
برای اضافه کردن سنسور بی سیم روی دزدگیر ابتدا اگر سنسور مورد نظر جامپر A7 دارد را باشد متفاوت از هم چیدمان کرد و بعد دکمه **START** را فشرد تا با پخش صدای صدای مربوطه را بارعایت کنید. به این صورت که با نمایش هر متون روی LCD، با مشاهده STATION کنترل دستگاه شروع شود. برای ضبط شد پس از این مدت زمان را کاهش یا افزایش داد.
از بوق، اضافه شدن سنسور را تایید کند. توجه شود که اگر شماره **7**